

Vinkit ja ohjeet takan käyttöön

- Kasaa puut takkaan paloturvallisesti.** Ennen sytyttämistä kasaa pieni määrä puita takkaan niin, että ne pysyvät kokonaan takan sisällä. Lisää puita, kun tuli palaa kunnolla. Aseta sytytyspala niin, että se ei ole aivan takan luukun reunalla. Avaa suuluukun ilmasäädin palamisilmalle.
- Takka ei ole jätteiden polttoa varten.** Takassa ei saa polttaa jätteitä tai käyttää sytytysaineena kiellettyjä aineita, kuten nestemäisiä polttoaineita. Älä polta takassa ruokaa, muoveja, pakkausjätteitä, maalattua tai kyllästettyä puuta tai lastulevyä. Polta takassa vain siihen tarkoitettuja polttopuita.
- Avaa takan hormipelti! Osassa takkoja on 2 savupeltiä, joista toinen on hormipelti (joka tulee avata aina takkaa sytyttäessä) ja toinen kesäpelti, jota tarvitaan vain silloin, kun halutaan saada vetoa takan sytyttämisen avuksi.** Kesäpellin auki jättäminen nostaa tulipalon riskiä. Jos hormipeltiä ei avata, tulee savu takasta mökkiin. Hormipellin voi sulkea vasta sitten, kun tulipesä on pimeä. Takkaa ei saa koskaan polttaa kesäpelti (sytytyspelti) avoimena. Käytä kesäpeltiä vain silloin, kun tarvitset vetoa takkaa sytyttäessä.
- Pidä kohtuus mielessä takkaa lämmittäessä – älä yllämmitä.** Jos yllämmität takkaa tai poltat takassa liian suuria pesällisiä, saatat vaurioittaa takan rakenteita. Takkaan voi tulla myös hiushalkeamia liiallisesta lämmittämisestä. Liian korkealle nouseva lämpötila voi vaurioittaa ja muovata lasi- ja metalliosia. Takkaa saa polttaa kerrallaan vain muutaman tunnin ajan – ei jatkuvasti.
- Muista suojaetäisyys.** Kaikki palavat materiaalit, mukaan lukien vaatteet, sanomalehdet, lelut jne., tulisi pitää vähintään yhden metrin etäisyydellä takan luukusta, jotta ne eivät syty palamaan. Myös takan sivustat ja päällinen täytyy pitää tyhjänä tavarasta.
- Poista tuhkat, ellei mökin omistaja ole ohjeistanut toisin.** Tuhkien poistosta saat tietoa mökin omistajalta tai huoltajalta. Tuhkaa ei saa poistaa paikkaan, jossa se aiheuttaa palo- tai häikävaaran. Tuhkat tulisi poistaa kannelliseen metalliastiaan mökin ulkopuolelle.
- Älä polta kynttilöitä takan tai arinan päällä.** Takan päällä ei saa polttaa kynttilöitä, sillä ne luovat paloturvallisuusriskin. Jos kuitenkin haluat polttaa kynttilöitä takkapesässä, niin muista polttaa niitä palamattoman alustan päällä – lasi, keramiikka ja kivi ovat tähän parhaita alustoja. Jos steariinia valuu tuhkapesään voi se aiheuttaa vaaratilanteen myöhemmin. Jos samalla alustalla on useampia kynttilöitä, jätä jokaisen kynttilän ympärille vähintään viiden sentin tila. Muuten kynttilät lämmittävät toisiaan, ja kaasuntunut steariini saattaa roihahda yhdeksi suureksi liekiksi.
- Älä jätä takkaa ilman valvontaa.** Kuten kynttilät ja muut tulenlähteet, myös takka täytyy pitää valvottuna koko sen ajan, kun siinä on tuli. Älä jätä lapsia yksin takan läheisyyteen.
- Muista häikävaara!** Älä sulje takan peltiä niin kauan, kun takan tuhkan joukossa on hehkuvia kekäleitä!

Kysyttävää takan käytöstä?

Ole yhteydessä mökin omistajaan tai huoltajaan, mikäli sinulla tulee kysyttävää takan ja muiden tulisijojen käyttöä koskien.